



VIZER

www.creaturelab.co.th




NVR Quick Start Guide


1. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
2. การติดตั้ง
3. การเริ่มตุนใช้งาน
4. การบันทึก & การแสดงภาพย้อนหลัง
5. การตั้งค่าระบบที่ใช้ในการ remote access
6. การเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์
7. การมอนิเตอร์

1. Connection with Other Devices

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ




Remote Preview Of 3G/4G Mobile Phone




2. Installation

การติดตั้ง



1. เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับ NVR



2. เชื่อมต่อสายแลนอีกฝั่งเข้ากับตัวกล้อง




3. Starting up

การเริ่มตั้นใช้งาน

1. เชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์ของ NVR เข้ากับปลั๊กไฟ



2. เปิดสวิตช์ Power ที่ด้านหลังของ NVR




3. ภาพจากกล้องจะแสดงขึ้นเองอัตโนมัติด้วยพีเจอาร์ Plug & Play โดยไม่ต้องทำการตั้งค่าใดๆ



4. Record & Playback

การบันทึก & การแสดงภาพย้อนหลัง

1. การตั้งค่าบันทึก




- คลิกที่แถบเมนู Setup > Camera > Schedule แล้วเลือก Edit จะแสดงหน้าต่างดังรูป

เลือกประเภทการบันทึก

All Day : ตลอดทั้งวัน **By Period** : ตามช่วงเวลา (กำหนดได้ 8 ช่วงเวลา)

- Copy To : คัดลอกการตั้งค่าไปยังวันอื่นๆ

2. การแสดงภาพย้อนหลัง



1. เลือกกล้องตัวที่ต้องการดูภาพ

2. เลือกวันที่/เดือน/ปี ที่ต้องการดูภาพ

3. ปุ่มเริ่มแสดงภาพ ปุ่มกรอภาพย้อนหลัง

ปุ่มลดความเร็วในการกรอภาพไปยังหน้า/ย้อนหลัง

ปุ่มเพิ่มความเร็วในการกรอภาพไปยังหน้า/ย้อนหลัง

ปุ่มหยุดการแสดงผลภาพ


4. ปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึกกล้องวีดีโอ

ปุ่มบันทึกกล้องวีดีโอลงเครื่อง ปุ่มถ่ายภาพ (Snapshot)

ปุ่มเปิดการใช้งานการซูมภาพแบบ Digital zoom

3. การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

คลิกที่ปุ่ม ของกล้องแต่ละตัวจะปรากฏหน้าต่างดังรูป



1. เลือกกล้องตัวที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์

2. กำหนดเวลาเริ่มเล่นของวีดีโอ

3. กำหนดเวลาสิ้นสุดของวีดีโอ

4. คลิก Query

5. ดึงดูในช่องด้านหน้าของไฟล์วีดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด

6. คลิกดาวน์โหลด

การตั้งค่าระบบที่ใช้ในการ Remote access และถูกล็อกผ่านมือถือ

1. เชื่อมต่อสายแลนระหว่าง NVR และเราเตอร์
2. ตั้งค่าไอพีของ NVR ให้อยู่ในวงเดียวกับเราเตอร์ (หรือเปิดใช้งาน DHCP ตามการตั้งค่าของเราเตอร์)
3. ลงทะเบียน account ที่ใช้ในการล็อกอินผ่านเว็บไซต์ www.star4live.com
4. คลิก Sign up ที่มุมบนขวา
5. กรอก Username, Password, Confirm, Email แล้วคลิกที่ปุ่ม Acquire หลังจากนั้นนำเลข 6 หลักที่ได้รับทางอีเมล มาใส่ในช่อง Verification Code แล้วคลิก Sign up

New User Sign Up

*Username:

*Password:

*Confirm:

*Email:

*Verification Code:

I agree Service Agreement
 I agree to receive service information

1. หลังจากนั้นนำ Username และ Password ที่ได้มาทำการล็อกอิน

Log In

Username/Email:

Password:

[Forgot password?](#)

2. คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการ add NVR ไปยังระบบ P2P

Register Code:

Device Name:

Org Name:

3. กรอก Register Code ที่ระบุในสติกเกอร์ด้านหลังของเครื่อง NVR พร้อมทั้งตั้งชื่อแล้วคลิกที่ปุ่ม Add

root	Test	VZN202-16EP	122.155.80.242	5/8/2017 4:28:44 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access
------	------	-------------	----------------	---------------------	--------------	-------	--------	----------	--------

4. คลิกที่ปุ่ม Access เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของ NVR และแสดงภาพจากกล้อง


6. Web Browsing

การเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์


1. เปิด Internet Explorer และพิมพ์ไอพีแอดเดรสของ NVR

(Default = 192.168.1.30) ถ้าเป็นการลือ่อกันครั้งแรกจะต้องทำการติดตั้งปลั๊กอิน

เพื่อใช้ในการดูภาพดังรูป (หากไม่สามารถติดตั้งให้ทำตามขั้นตอนให้สมาชิกเครื่องและเปิดเบราว์เซอร์ก่อนแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง)




2. พิมพ์ Username = admin, Password = 123456 แล้วคลิก Login เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจของ NVR เพื่อแสดงภาพจากกล้อง



7. Monitoring

การมอนิเตอร์



1. แท็บเมนูทั้งหมด Live View = การแสดงภาพสด, Playback = การแสดงภาพย้อนหลัง, Settings = การตั้งค่าต่างๆ

2. แท็บการควบคุมกล้อง PTZ

3. ปุ่มเริ่ม/หยุดการแสดงผลจากกล้องทุกตัว, ปุ่มแสดงผลจากกล้องตัวก่อนหน้า

ปุ่มแสดงผลจากกล้องตัวถัดไป

4. ปุ่มเลือกจำนวนหน้าต่างในการแสดงผล (1, 4, 6, 8, 16)

ปุ่มแสดงผลจากกล้องตัวถัดไป (1 = สตรีมหลัก, 2 = สตรีมรอง)

5. ปุ่มถ่ายภาพ (Snapshot) ปุ่มถ่ายภาพ (Snapshot)

ปุ่มเริ่ม/หยุดการบันทึกวีดีโอ ปุ่มปรับระดับเสียง (ในกรณีที่มีการติดตั้งไมค์เข้ากับตัวกล้อง)

ปุ่มปรับระดับเสียงของไมค์

ปุ่มเปิดใช้งาน 3D Positioning (กล้อง PTZ) ปุ่มเปิดใช้งานการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ